

## [[HotBoy|Hot Boy / Elektro-Notheizung]]

- Löst es beim HotBoy den STB aus, wird im gleichen moment auch Schütz ausgelöst. Für die Behebung muss zuerst der STB entriegelt werden, sonst löst es immer wieder den Schütz aus
- Dichtung oval von Hoval welche als Verbindung unten wo früher die Kesselpumpe war ist die Hoval LieferNr. 414178

From:

<https://stefanwiki.hkhuberag.ch/> - **WikiWeb Stefan**



Permanent link:

<https://stefanwiki.hkhuberag.ch/doku.php/hotboy>

Last update: **2023/10/18 15:50**