

# Stellsignal AUF

- Y1 = Stellsignal AUF

## ASK32N

**Bei "Gruppen-/Kesselvorlauf links" muss separat ein Funktionsmodul AZX61.1 für die Wirksummschaltung bestellt werden. Sonst sind OFFEN / ZU auf dem Gehäusedeckel vertauscht.**

- Externer Link
- Funktionsmodul AZX61.1

From:  
<https://stefanwiki.hkhuberag.ch/> - **WikiWeb Stefan**



Permanent link:  
<https://stefanwiki.hkhuberag.ch/doku.php/siemens?rev=1702569102>

Last update: **2023/12/14 16:51**