

Thermostat STB

- STB Thermoste sind zwischen 1-2 in normalem Betrieb und bei 1-4 ausgelöst bzw Störung (muss gedrückt werden)

From:

<https://stefanwiki.hkhuberag.ch/> - WikiWeb Stefan

Permanent link:

https://stefanwiki.hkhuberag.ch/doku.php/thermostat_stb

Last update: **2024/08/14 08:26**

