

## Codierebene 2 aufrufen

- In der Codierebene 2 sind **alle** Codierungen erreichbar.
- Nicht angezeigt werden Codierungen, die durch Ausstattung der Heizungsanlage oder Einstellung anderer Codierungen keine Funktion haben.
- Der Heizkreis ohne Mischer wird im Folgenden mit „**Heizkreis 1**“ und die Heizkreise mit Mischer werden mit „**Heizkreis 2**“ oder „**Heizkreis 3**“ bezeichnet.
- Falls die Heizkreise individuell bezeichnet wurden, erscheint stattdessen die gewählte Bezeichnung und „**HK1**“, „**HK2**“ oder „**HK3**“.

### Die Codierungen sind in Gruppen eingeteilt

#### Regelung für witterungsgeführten Betrieb

- „**Allgemein**“
- „**Kessel**“
- „**Warmwasser**“
- „**Solar**“
- „**Heizkreis 1/2/3**“
- „**Alle Cod. Grundgerät**“

In dieser Gruppe werden alle Codieradressen (außer den Codieradressen der Gruppe „**Solar**“) in aufsteigender Reihenfolge angezeigt.

- „**Grundeinstellung**“

#### Regelung für angehobenen Betrieb

- 1: „**Allgemein**“
- 2: „**Kessel**“
- 3: „**Warmwasser**“
- 4: „**Solar**“
- 5: „**Heizkreis 1**“
- 6: „**Alle Codierungen Grundgerät**“  
In dieser Gruppe werden alle Codieradressen in aufsteigender Reihenfolge angezeigt.
- 7: „**Grundeinstellung**“

## Codierung 2 aufrufen

#### Regelung für witterungsgeführten Betrieb

1. **OK** und **≡**: gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.
2. **OK** und **↔** gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.
3. „**Codierebene 2**“

## Allgemein/Gruppe „1“

### Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand	Mögliche Umstellung
00:1	Anlagenausführung 1: 00:2 bis 00:10

Anlagenschemen siehe folgende Tabelle: