

6.3 Standardanzeige und Betriebswerte



Im Normalbetrieb zeigt das Display den Wochentag, die Uhrzeit, die Betriebsart und die gewünschte Raumtemperatur an.

Weitere Betriebswerte anzeigen lassen

Mit dem Drehknopf können Sie sich die Messwerte aller angeschlossenen Temperaturfühler und die Betriebsstunden des Brenners im Display anzeigen lassen.

Nacheinander werden die folgenden Betriebswerte angezeigt:

- Kesselwassertemperatur
- Warmwassertemperatur
- Außentemperatur (aktueller Wert, ohne Dämpfung)
- Vorlauftemperatur Heizkreis 2 (falls Mischmodul FM 241 vorhanden)
- Kollektortemperatur (falls Solarmodul FM 244 vorhanden)
- Warmwassersolartemperatur (falls Solarmodul FM 244 vorhanden)
- Raumtemperatur Heizkreis 1 (falls Fernbedienung angeschlossen)
- Raumtemperatur Heizkreis 2 (falls Fernbedienung angeschlossen)
- Abgastemperatur (falls Abgastemperaturfühler angeschlossen)
- Betriebsstunden Brenner
- Betriebsstunden Brennerstufe 2 (falls 2-Stufen-Modul FM 242 vorhanden)
- Betriebsstunden Solarpumpe (falls Solarmodul FM 244 vorhanden)



Die Betriebsstunden werden 5-stellig dargestellt. Die Ziffern werden dabei in unterschiedlicher Größe dargestellt.