

Störungsanzeige(Fortsetzung)

Eine eventuell angeschlossene Störmeldeeinrichtung wird ausgeschaltet.

Falls eine quittierte Störung nicht behoben wird, erscheint die Störungsmeldung am nächsten Tag erneut und die Störmeldeeinrichtung wird wieder eingeschaltet.

Quittierte Störungen aufrufen

OK ca. 4 s lang drücken.

Die letzten 10 aufgetretenen Störungen (auch behobene) werden gespeichert und können abgefragt werden.

Störungscodes aus Störungsspeicher auslesen (Fehlerhistorie)

Die letzten 10 aufgetretenen Störungen (auch behobene) werden gespeichert und können abgefragt werden.

Die Störungen sind nach Aktualität geordnet.

1. OK und gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.
2. „“ wählen. Mit OK Fehlerhistorie aktivieren.
3. Mit Störungsmeldungen wählen.

Fehlerhistorie löschen

Während der Anzeige der Liste OK drücken, bis blinkt. Mit Taste OK bestätigen.

Störungscodes

Störungen ohne Störungsanzeige

Störung	Störungsursache	Maßnahme
Brenner blockiert, in Codierung 38 wird 3 angezeigt (Codierung 2/Kessel)	Brennraum-Druckwächter oder Wasserdruckschalter hat ausgelöst oder Verbindungsleitung zum Brennraum-Druckwächter oder Wasserdruckschalter unterbrochen.	Brennraum-Druckwächter, Wasserdruckschalter, Verbindungsleitung, Brenner und Abgasystem prüfen, siehe Seite 16. Brennraum-Druckwächter entriegeln. Technischen Dienst informieren.

Störungscode im Display	Verhalten der Anlage	Störungsursache	Maßnahme
10	Regelt nach 0 °C Außentemperatur.	Kurzschluss Außentemperatursensor	Außentemperatursensor prüfen (siehe Seite 76).
18	Regelt nach 0 °C Außentemperatur.	Unterbrechung Außentemperatursensor	Außentemperatursensor prüfen (siehe Seite 76).
19	Regelt nach 0 °C Außentemperatur.	Konfigurationsfehler	Codierung 2A beachten Temperatursensor austauschen.
20	Regelt ohne Vorlauftemperatursensor (hydraulische Weiche)	Kurzschluss Vorlauftemperatursensor Anlage	Sensor hydraulische Weiche prüfen
28	Regelt ohne Vorlauftemperatursensor (hydraulische Weiche)	Unterbrechung Vorlauftemperatursensor Anlage	Sensor hydraulische Weiche prüfen Falls kein Sensor hydraulische Weiche angeschlossen ist, Codierung 52:0 einstellen.
30	Brenner blockiert	Kurzschluss Kesseltemperatursensor	Kesseltemperatursensor prüfen (siehe Seite 77)
38	Brenner blockiert	Unterbrechung Kesseltemperatursensor	Kesseltemperatursensor prüfen (siehe Seite 77)