

## Feuerungsautomat

### Austausch

- TF874 → TF834.3
- TF834.3 → DKO974/05
- Elco SH113 → DKO976/05
- Elco SH213 → DKO976/05
- LOA36.171A27 → LMO14.111C2 (LMO24.111C2)

Austauschliste LOA → LMO:

[austauschliste\\_loa\\_lmo.pdf](#)

### Siemens

- LMO14 → 1stufiger Betrieb
- LMO24 → 2stufiger Betrieb
- LMO Feuerungsautomat ist der Ölvorwärmkontakt immer vorhanden. Wird dieser nicht verwendet wird eine Brücke eingebaut
- LMO44.255 → Feuerungsautomat mit Nachlängzeit

### Satronic

- DKO970/05 → 1stufig, ohne Ölvorwärmern
- DKO972/05 → 2stufig, ohne Ölvorwärmern
- DKO974/05 → 1stufig, mit Ölvorwärmern
- DKO976/05 → 2stufig, mit Ölvorwärmern

### Gasfeuerungsautomat Satronic

- DMG970 → Gasgebläse- und Kombibrenner 2-stufig
- DMG972 → Gasgebläse- und Kombibrenner und Anschluss für Luftklappensteuerung
- DKG972 → atmosphärische Gasbrenner 2-stufig

From:  
<https://stefanwiki.hkhuberag.ch/> - **WikiWeb Stefan**



Permanent link:  
<https://stefanwiki.hkhuberag.ch/doku.php/feuerungsautomaten>

Last update: **2025/08/27 17:03**