


Multimeter

- Um mit dem Multimeter den FI-Schalter (RCD) zu testen wird Phase und Schutzleiter verbunden und die zwei Testknöpfe auf dem Multimeter gedrückt
- Frequenz wird über zwischen Phase und Neutralleiter gemessen

From:

<https://stefanwiki.hkhuberag.ch/> - **WikiWeb Stefan**



Permanent link:

<https://stefanwiki.hkhuberag.ch/doku.php/multimeter>

Last update: **2024/01/07 17:23**