

uploading error

Failed uploading: uploading error: exit status 2

USB Treiber Problem

Wenn USB Treiber Probleme vorhanden sind muss man den CH34xxx neu installieren bzw eine ältere Version installieren.

<https://forum.arduino.cc/t/ch340-driver-rollback-workaround-works-on-windows-10-but-not-11/1187954/21?page=2>

Dies geht über folgen link bzw Programm https://oemdrivers.com/usb-ch340#google_vignette → Version 3.7.2022.01 funktioniert.

- **ACHTUNG! Die Version 3.8.2023.02 funktioniert NICHT**

Flash Knopf drücken

- Bei gewissen ESP Modelle muss man zum Upload den ESP in den Upload-Modus bringen. Sobald das die „Conneting.....“ Punkte beginne zu laufen muss man den Flash Knopf drücken und halten bis er den gewünschten Sketch sich beginnt hochzuladen.
- Du musst Flash gedrückt halten und Reset drücken, um es in den Upload-Modus zu bringen. Einige Boards wie NodeMCU und Wemos haben einen USB-zu-Seriell-Adapter an Bord, der das automatisch macht

From:
<https://stefanwiki.hkhuberag.ch/> - WikiWeb Stefan

Permanent link:
https://stefanwiki.hkhuberag.ch/doku.php/uploading_error

Last update: **2025/08/11 15:38**

