

Montagehinweis

Parameterverstellung

4 206 506 / 01 - 12/07

**Gebläse RG130 mit Kartenrandstecker
TopGas® comfort (10,16,22) mit BIC335
TopGas® (30,35,45) mit BIC335**

**Gebläse RG148 mit Kartenrandstecker
TopGas® (60) mit BIC335**

Beim Austausch des Gebläses RG130 bzw. RG148 mit Kartenrandstecker durch das Gebläse RG130 bzw. RG148 mit Molex-5 – Stecker auf dem oben genannten Kesseltyp sind beim Vorhandensein des BIC335 folgende Parametereinstellungen am Feuerungskontrollenautomaten unbedingt zu verändern:

Nach Eingabe des OEM - Codes müssen folgende Parameter nachjustiert werden:

	ALT	NEU
Parameter 43 (P2EK) „P- Faktor Gebläse“:	5000	→ 3500
Parameter 44 (P2EL) „I- Faktor Gebläse“:	2	→ 12
Parameter 45 (P2FJ) „Minimaler PWM- Wert“:	7	→ 5

! ACHTUNG:

Sollte diese Justierung nicht durchgeführt werden, kann es zu Störungen am Kessel kommen!

Bei allen anderen Kesseltypen, an denen ein Gebläseaustausch vorgenommen wird, sind keine Parameteranpassungen nötig!

⇒ für TopGas (30-45) mit neuem Gebläse RG130:

Die Zugentlastung des Gebläsesteckers entfernen und mit Isolationsband (oder Schrumpfschlauch) abkleben. Die Zugentlastung muss entfernt werden, damit eine Kollision mit der Verkleidungsrückwand verhindert werden kann.

