


Viessmann Vitodens 200-W

Emmisionsmessung

S. 23




gleichzeitig drücken. «Relaistest» und anschliessen «Grundlast» erscheint

Soll Co2 Wert

Soll O2 Wert 4.4 – 6.9% (GL+VL)

Störungshistorie


S. 71



ca. 2s gleichzeitig

Codierung 1


S. 36



ca 2 s gleichzeitig drücken

Codierung 2

S. 39



ca 2 s gleichzeitig drücken

Manuelle Kalibrierung

In Codierung 2

1. Par 11 auf 9 → S. 42
 - Led beginnt grün zu blinken
2. Par 85 auf 1 → S. 49
 - Kalibrierung beginnt. Abwarten → «Led rot» blinkt für ca 1 min.
3. Par 11 auf 0 (auch wenn schon 0 ist, diese nochmals mit OK bestätigen)
 - Grüne LED leuchtet wieder normal und der Vorgang ist abgeschlossen