

Testo

Testo Datenlogger

- neue Batterien bei EW/MW im Büro rechts in Ecken hinten SW0920
- Beim Batteriewechsel unbedingt den Jumper wechseln, sonst kriet man keine USB Verbindung

beim programmieren des Datenlogger mit Testocomisoft-Basic wird die Frage nach eingelegter Batterie gefragt:

- AlMn = Alkali-Magan-Zelle (Alkali-Mangan Batterien nicht wiederaufladbar)
- Es sind normale Batterien verbaut

USB Anschluss

- Im Geschäft bei PC Stefan muss der Anschluss für USB an der Front der unterste verwendet werden

-
- auf dem Stecker der Fühler steht welche Fühlertyp das es ist → zb K
 - zum das Testoprogramm auf dem PC zu installieren muss man das Programm als Administatro installieren, da sonst nicht korekkt installiert wird * Listenpunkt

From:

<https://stefanwiki.hkhuberag.ch/> - WikiWeb Stefan

Permanent link:

<https://stefanwiki.hkhuberag.ch/doku.php/testo?rev=1780322756>

Last update: **2026/06/01 16:05**

